


Nastavenie pre adaptér **MAC-397** pre pripojenie externých vstupov na funkcie Štart/Stop , kúrenie/chladenie a zmena teploty .


#### Dip switch settings

##### ■ SW500

1. When outputting the Indoor unit on/off



Prepínače č : 4, 5, 6 musia byť v polohe **ON**.



Potom sa klim.jednotka ovláda cez binárne vstupy konektora CN591.

Skrat pinov 1 – 2 : Štart klim.  
Jednotky

Rozpojenie pinov 1 – 2 : Stop

On when CN591 No. 1 and No. 2 are closed, off when open.

No. 1 and No. 3	No. 4	No. 5	Temperature settings
Open	Open	Open	16 °C
Closed	Open	Open	18 °C
Open	Closed	Open	20 °C
Closed	Closed	Open	22 °C
Open	Open	Closed	24 °C
Closed	Open	Closed	26 °C
Open	Closed	Closed	28 °C
Closed	Closed	Closed	30 °C

Heat when No. 1 and No. 6 are closed, cool when open.  
(Remote control operations are valid as always.)

Zadanie teploty: napr. žiadaná +20°C  
(myslím, že tak je to aj zrealizované) -  
zopnutie pinov 1 – 4.

**Keď nie sú piny 3,4,5 spojené** s pinom 1,  
tak je zvolená teplota +16°C.

Zmena režimu : chladenie: piny 1 – 6  
rozpojené

Kúrenie : piny 1 – 6 spojené.